

## ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	<b>№</b>	<b>АХВ0000300</b>	<b>Дата</b>	22.10.2022
<b>1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ</b>	<b>№ VIN</b>	JHLRD18411S016497		
Кол-во владельцев	3	Тип и объём двигателя	2 (144 л.с.)	
Марка автомобиля	Honda	Трансмиссия	Автомат	
Модель	HONDA CRV	Тип кузова	Универсал	
Год выпуска	2001	Привод	4WD	
Пробег	394 089	Цвет кузова (ПТС)	СЕРЕБРИСТЫЙ	
Количество ключей	1			

### 2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

C1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
C2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

  

C2 - Вмятина (ремонт+о краска)  400	D - коррозия  250	D - коррозия	D - коррозия  400
--	-------------------------	-----------------	-------------------------

  

КАПОТ на без поврежд  50	Задний бампер
бампер	Багажник
КРЫША D - коррозия	D - коррозия  200
D - коррозия  200	D - коррозия  60
Z - требуется замена  300	D - коррозия

Комментарии

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер	Нет
Климат-контроль	Нет
Сигнализация	Нет
Автозапуск	Нет
Система помощи при парковке	Нет
Диски: стальные	Нет
Литые	Нет
Шины: летние	Нет
Зимние	Нет

Дополнительно

1	3
2	4

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	

4. Полный комплект ключей	Нет		Нет
5. Запасное колесо	Нет		

#### **5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ**

№ДВС 4029001

Заменить моторы стеклоподъемников: водительской двери, перед правой и задней правой.

Не загорается индикатор курсовой устойчивости.

отсутствуют подушки безопасности.

Не работает блокировка задней двери у водителя.

Заменить тормозную жидкость.

Заменить АКБ - не прошла тест.

требуется чистка радиаторов.

Заменить сайлентблоки задней подвески - выпали.

Заменить задние амортизаторы.

Гул заднего ступичного подшипника (справа).

Посторонние звуки, шумы в АКПП при проверке подшипников - требуется дефектовка.

Заменить передние тормозные колодки.

Течь рулевой рейки - заменить или отремонтировать.

Заменить сайлентблоки передних рычагов ниж.

---